




748席

(固定席736席/車椅子席6席/親子席6席)

※通常、親子席はチケット販売対象外となります。



▶ 入口
◀ 出口

ホワイエ

公益財団法人 中間市文化振興財団

福岡県中間市蓮花寺三丁目7番1号 ☎(093)245-8000

開館時間: 9時~22時 毎週水曜休館※水曜日が祝日の場合はその次の平日。

舞台大道具備品リスト

	(サイズ)	(個数)		(サイズ)	(個数)
平 台	6 尺 × 6 尺	5	鳥の子屏風	2400 × 750 × 6 曲	1
	4 尺 × 6 尺	20	浅葱幕	2400 × 750 × 6 曲	1
	3 尺 × 6 尺	20	白紗幕	1500 × 8900	1
	2 尺 × 6 尺	20	紅白幕	8000 × 5400 × 2	1
	3 尺 × 4 尺	2	緋毛氈	1720 × 3600	16
	3 尺 × 3 尺	2	松羽目	H=4545	1
(変型 A・3 段目)	1818 × 1006 × 121	2	竹羽目	H=4545	1
(変型 B・2 段目)	1818 × 1300 × 121	4	鳥の子屏風	2400 × 750 × 6 曲	1 双
(変型 C・1 段目)	1212 × 1250 × 121	4	銀屏風	2400 × 750 × 6 曲	1 双
開き足	6 尺 × 2.8 寸	10	金屏風	2400 × 750 × 6 曲	1 双
	4 尺 × 2.8 寸	16	長座布団	545 × 1800	10
	3 尺 × 2.8 寸	16	高座用座布団	850 × 850	2
	6 尺 × 2.1 寸	10	リノリューム	1830 × 15000	6
	4 尺 × 2.1 寸	10	雪カゴ	300 × 300 × 1500	3
	3 尺 × 2.1 寸	8			
変型用組足	6 尺 × 2.8 寸	2	プログラムスタンド	H=1500	1
	6 尺 × 2.1 寸	4	指揮者台	900 × 1200 × 300	1
箱 馬	303 × 333 × 182	40	振り落とし装置	L=1500	1
木 足	91 × 91 × 303	20	花 台		2
雛壇用階段	1212 × 2 段	2	司会者台		2
	1212 × 1 段	2	指揮者用譜面台		1
所作台	909 × 3636 × 121	29	演奏者用譜面台		51
(迫り中)	994 × 3988 × 121	2	小ホール用反響板		8
(迫り前)	1333 × 3454 × 121	3	ピアノ椅子 小		8
(花道用)	1212 × 2727 × 121	3	ピアノ椅子 大		3
(花道用)	1212 × 1800 × 121	1	演 台 大		2
雛壇用前隠し	2.1 尺 × 3 尺	2	演 台 中		2
	2.1 尺 × 4 尺	4	ピアノステップ台		1
	2.1 尺 × 4.1 尺	2	介錯棒		4
	2.1 尺 × 6 尺	10	アルミ介錯棒		2
	2.8 尺 × 3 尺	2			
	2.8 尺 × 6 尺	10	地絣 (色)	1500 × 7000	2
	2.8 尺 × 4 尺	4		12000 × 5000	1
	1.4 尺 × 3 尺	2	上敷	878 × 8000 (大)	4
	1.4 尺 × 4 尺	2		878 × 4500 (中)	4
	1.4 尺 × 4.1 尺	2		878 × 2700 (小)	18
	1.4 尺 × 6 尺	12	国旗・市旗	1500 × 2250	1
	1 尺 × 3 尺	2		1200 × 1800	1
	1 尺 × 4 尺	4	姿見		3
	1 尺 × 6 尺	12	ドライアイスマシン		2
	7 寸 × 3 尺	2			
	7 寸 × 4 尺	4			
	7 寸 × 4.1 尺	2			
	7 寸 × 6 尺	12			
	大太鼓		1		
	脚立	H=2700	2		
H=1800		2			

音響機材リスト表

	大ホール		小ホール	
プロセニアム	TL15-2/HP940/HP640	2	TL15-2/HP940/HP640	1
フロント	TL15-2/HP940/HP641	2	TL15-1/HP940	2
ステージ下(中抜け)	405-HT	4		
ステージサブSP	LF215/RC940	2		
固定ハネ返りSP	SX-300	2	SX-200	2
MONITOR SP	SH-1810ER	2	FM-1202ER	2
	SH-1502ER	2	SX-200	2
	FM-1502ER	4		
	SX-200	4		
AMP	PS-A300(200W)	7	CX502	4
	PS-A152(100W)	6	PS-A152(100W)	3
	PS-A121(120W MONO)	3	PS-A121(120W MONO)	2
MIXING CONSOLE	LS9-32	1	LS9-32	1
GEQ				
C/D	XEQ-2	1	XEQ-2	1
COMP/LIMIT				
EFFECT	SPX-1000	1	SPX-1000	1
	WZ-9370	1	WZ-9370	1
			D1030	1
CASSETTE DECK	TEAC 332	1	TASCAM 202MK vi	1
CD PLAYER	TASCAM CD-01U	2	TASCAM CD-500	1
MD PLAYER	TASCAM MD-350	1	TASCAM MD-350	1
DAT	TASCAM DV-RA1000HD	1	TASCAM DV-RA1000HD	1
PHONO PLAYER	SL-1200MK3	1		
WIRELESS 受信機	WX-R822	3	WX-4040	1
WIRELESS 配分機	WX-R901	1	WX-49000	1
WIRELESS MIC	WX-TB815-K(HAND)	2	WX-4100B(HAND)	2
	WX-TB816-K(HAND)	4	WX-4200(HAND)	2
	WX-TB830(PIN)	4	WX-4300(PIN)	6
	WX-TB831(PIN)	2		

Microphone		STANDO		MIXING CONSOLE		MULTI CABLE	
β-58M	9	BOOM(MS/M+BA/M)	15	YAMAHA MG166c	1	16chMIC-30M	2
β-57M	10	BOOM(ST210)	9	XENYX1002B	1	16chMIC-15M	6
SM58	1	BOOM(ST259)	7	XENYX1202	1	16ch-BOX	6
SM57	3	中二	10	周辺機器		16ch-メスバラ	4
565SD	5	中フレキ	10	SD315	1	16ch-オスバラ	4
C-38B	6	小三	10	CDP-CE535	1	4chSPマルチ-30M	1
MD-421	5	卓上	5	MDS-JE510	1	8chマルチXLR807 7M	4
C-391B	7	卓上フレキ	4	TEAC MD-5	1	ClearCom	
C-398	2	DIRECT BOX		PS-A300	1	スピーカーステーション	14
AT857	2	TYPE-85	2	CX502	1	ベルトステーション	6
PCC-160	4	BSS AR-133	2	dbx166A	2	ヘッドセット	30
PZM-60	1	BOSS DI-1	4	dbx166XL	1	Headphone	
CMS-2	1	移動用ラック		D1030	2	HD-465	3
V55	6	TASCAM MD-350	1	GEQ Q2031B	3	パワード SP	
LM-4T	2	TASCAM 122MK II	1	MX882	1	MSR 400	2
		TASCAM CD-01U	1	PW 1800	1	MSP 5	
		SPX 1000	1			CM-30	2
		PS-G312	1			MS 20S	4
		PS-P30-B	1			簡易PAシステム	
		WP-1100	1			STAGEPASS400i	1
		PS-A152	1			STAGEPASS500	1

なかまハーモニーホール

照明備品リスト 平成29年1月現在

大ホール		小ホール		備品(大小併用)		
SUS回路	P SUS C型 30A 9回路	SUS回路	1 SUS C型 30A 12回路	平凸レンズ(CSQ)1000W	48	
	1 SUS C型 30A 16回路		2 SUS C型 30A 8回路	平凸レンズ(CSQ)500W	10	
	2 SUS C型 30A 16回路	ボーダー回路	1 BOR 4色 切り替えナシ	TI 500W	6	
	3 SUS C型 30A 16回路		U H 4色 71 72 63 22	フレネルレンズFQ 3000W		
ボーダー回路	1 BOR 4色 切り替えナシ	フロアー回路	L H 4色 72 59 22 40	フレネルレンズFQ 1500W	35	
	2 BOR 4色 切り替えナシ		下手 C型 30A 8回路	フレネルレンズFQ 1000W	48	
	U H 4色 71 72 78 63		上手 C型 30A 8回路	フレネルレンズFQ 500W	8	
フロアー回路	L H 4色 72 59 22 40	フロント回路	但し上下4回路LHとして使用	フットスポットFP 500W	4	
	下手 C型 30A 16回路		上下各2台×2色 C型	PAR N 1000W	30	
	上手 C型 30A 16回路		上下各3台×1色 C型 各3回路	PAR M 1000W	14	
	上下直 C型 60A 各4回路		シーリング	上下各4台×4色 16台 C型 各4回路	カッター 7C	49
	L H C型 30A 4回路	調光器	ピンスポット	クセノン (1KW) 1台	ソースフォー 426 575W	8
	花道上 C型 30A 4回路		東芝 40ch 3段	ソースフォー 436 575W	12	
	花道下 C型 60A 4回路		フリーフェーダー6本	エフェクトスポット EQS-10	4	
	Foot C型 4色		記憶 500シーン	エフェクトスポット EQS-20	4	
花道Foot 2色 置	チェイス 有り	スパイラルマシン	2			
トーマンタルタワー	上下各2台×3色 C型 各4回路		3相4線 150KVA	ディスクマシン	4	
	上下各3台×6色 C型 各12回路	小ホールサス(固定)		フィルムマシン	4	
シーリング	8台×4色(6色×5色)32灯 C型 16回路	1S(スポット)		スライドキャリア(ファンなし)	4	
ピンスポット	クセノン (2KW) 2台 クセノン (1KW) 1台	平凸レンズ(CSQ) 1000W	11	スライドキャリア(ファン付き)	4	
		フレネルレンズ(FQ) 1000W	6	先玉 OL-4	3	
仮設電源	下手(奥) 3相4線 350A(100V) 単相3線 125A(100V) 3相3線 100A(200V) 上手(奥) 同上	2S		OL-6	4	
		フレネルレンズ(FQ) 1000W	6	OL-8	4	
		PAR N 1000W	12	OL-10	4	
		CL(スポット)		OL-12	2	
調光器	Main : Zero 88(Solution XL) 48Ch 2段 記憶600シーン、チェス機能あり SUB①: 東芝(TOLSTAR-G) 48Ch 2段 SUB②: Zero 88(Jester) 12Ch 2段	平凸レンズ(CSQ) 1000W	16	OL-16	2	
		FR		ミラーボール 600径 吊 置	1	
		平凸レンズ(CSQ) 1000W	10	マルチストロボ	1	
フロント回路	6色 30A 12回路 各18灯	PAR M 1000W	4	スピナ	6	
		ケーブル(大小併用)		カレイドマシン	2	
		C型30A-C型30A 2m		ディスク ネタ 流れ雲 雨 雪 炎 各種ネタ有り		
ハンガー・スタンド(大小併用)		C型30A-C型30A 5m		波マシン	4	
ボーダーハンガー	52	C型30A-C型30A 10m				
ボーダーハンガーロング	5	C型30A-C型30A タコ				
ハンガー(HL-2)	9					
丸台スタンド	14	C型5Pボーダーケーブル 10m	4			
三又三段スタンド(キャスター付)	6	20m	3			
平置ベース	30					
3連アーム	6	C型60A-C型30A		スモークマシン	2	